

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

pour l'application « Element4 – Cheminées électriques »



••••• vodafone UK 🗢 🛛 o K Element4 - E	Bize Electronic Fires 〈	*
	ROOM TE	MP
(q) ₍₂₎	∏ °C	
	DLIDAY TIME SET	-
-		

L'application « Element4 – Cheminées électriques » peut être utilisée soit avec un smartphone, soit avec une tablette. Utiliser l'appli « Element4 – Cheminées électriques » permettra la complète contrôlabilité de votre produit Element4. Pour télécharger l'appli « Element4 – Cheminées électriques », veuillez suivre les étapes suivantes :

À noter : Les captures d'écran du manuel sont prises à partir du système d'exploitation los.

०००० vodafone UK 🗢 🛛 ०१	3:29		*
element4			8
ELEMENT ELECTNIC FIRES 4 e-touch			\bigcirc
•••••• 中国移动	••••• 中国移动 名	ि 16:54 👁 न Timing Group	• \$ 100%
	ON TIME		
Galaxy S6 Connected		14 52	
		15 53	
		16 54 17 55	
		18 56	
	OFF TIME		
		21 55	
		22 56	
		23 57	
		00 58 01 59	
	TEMPERATURE	SETTING (TEMPERATURE	= 16°C)
		0	
	GEAR SETTING		
ProControl			GET
4 Element4			
4,0 *		-	
4,0 *	Charts	Q Search	Updates
4,0 *	Charts	Q Search	Updates

Étape 1 – Allez sur Apple App store ou Google Play en fonction du système d'exploitation de votre smartphone ou de votre tablette. Étape 2 – Recherchez, localisez et téléchargez l'appli « Element4 – Cheminées électriques ». Cherchez le logo jaune





Étape 4 : Pour AJOUTER votre produit Element4, il vous suffit de cliquer sur le bouton + en haut à droite de l'écran.



L'appli « Element4 – Cheminées électriques » commencera alors à scanner pour vous le produit Element4.

(N.B. : afin de permettre à l'appli « Element4 – Cheminées électriques » de trouver/découvrir votre produit Element4, le smartphone ou la tablette ne doit pas être à plus de 1 mètre du produit).



Une fois que l'appli « Element4 – Cheminées électriques » aura découvert votre produit Element4, l'écran suivant apparaîtra. Étape 5 – Pour vous connecter à votre produit Element4, il vous suffira de cliquer sur l'icône de la cheminée.



Votre produit Element4 est maintenant appairé et prêt à fonctionner.

- A Affichage de la température ambiante Permet d'afficher la température ambiante souhaitée.
- B Touches de régulation de température Simple pression pour augmenter ou diminuer la température lorsque vous réglez la température ambiante souhaitée.
- C Touches Température haute / Température basse Simple pression pour sélectionner 1 ou 2 kW de production de chaleur.
- D Touches de variateur Faire glisser pour augmenter ou diminuer l'effet d'intensité de la flamme.
- E Configuration/touches minuterie hebdomadaire programmable utilisée pour naviguer dans les options de la minuterie.
- (Voir page suivante) Lorsque la minuterie est programmée, il est possible d'appliquer le mode semaine ou vacances.
- F Touche On & Off Simple pression pour mettre le produit sur marche ou arrêt.

N.B. : Pour activer le chauffage, la température doit être réglée à un niveau supérieur à celui de la température ambiante, tandis que pour désactiver le chauffage, la température doit être réglée à un niveau inférieur à celui de la température ambiante.



●●○○○ vodafone UK 중 08:26
Element4 - Electronic Fires
Week Mode
Holiday Mode
Cancel

Programmation de la minuterie hebdomadaire :

Pour avoir accès à la minuterie hebdomadaire et la programmer, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1). Cliquez sur le bouton « TIME SET » sur l'écran d'accueil et l'image ci-dessus apparaîtra.
- 2). Cliquez sur le bouton « MODE SEMAINE » et l'écran groupe minuterie apparaîtra, voir page 10.
 - 3). Cliquez sur le bouton « MODE VACANCES » et le mode Vacances apparaîtra, voir page 12.



●●○○○ vodafone UK 🤻	₹ 0	8:27		*
≪	Timin	g Group		Oł
ON TIME				
	11	53		
	12	54		
	13	55		
	13	55		
	14	56		
OFF TIME				
	07	53		
	08	54		
	09	55		
	10	56		
	11	57		
TEMPERATURE SE	TTING (T	EMPERATUR	RE: 5°C)	
\bigcirc				
GEAR SETTING				
Heat	Low	Heat H	ligh	
REPEAT				
Mon. Tues. V	Ved. Th	nur. Fri.	Sat.	Sur

Pour programmer une minuterie, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Étape 1 Sélectionnez le moment auquel vous voulez que le chauffage soit activé.
- Étape 2 Sélectionnez le moment auquel vous voulez que le chauffage soit désactivé.
- Étape 3 Sélectionnez la température que vous voulez que le chauffage atteigne.
- Étape 4 Sélectionnez la vitesse ou la puissance à laquelle vous voulez que le chauffage soit activé. (Température basse—1 Kw) ou (Température haute—2 Kw).
- Étape 5 Sélectionnez quel(s) jour(s) vous souhaiteriez que le programme de votre minuterie s'active ou se répète.
- Étape 6 Pour confirmer votre programme de minuterie, cliquez sur OK.
- Étape 7 Assurez-vous que le bouton « SEMAINE » est sélectionné sur l'écran d'accueil pour activer votre programme de minuterie.

Une fois que vous aurez activé votre programme de minuterie, il pourra être contourné en sélectionnant le bouton « VACANCES » sur l'écran d'accueil.





Écran récapitulatif de la minuterie :

- A Groupe minuterie Cliquez pour ajouter un ou plusieurs groupes de minuterie ou (semaines).
- B Marche Cliquez pour programmer le moment du déclenchement du chauffage (On).
- C Arrêt Cliquez pour programmer le moment de coupure du chauffage (Off).
- D Vitesse ciblée Cliquez pour programmer le chauffage sur Température basse ou haute.
- E Température ciblée Cliquez pour programmer la température que vous voudriez que le programme atteigne avant l'activation du thermostat.
- F Répéter Cliquez pour sélectionner quel(s) jour(s) vous voudriez que le programme se répète.



ON TIME	ON TIME		Tioliua	ly would
11 53 12 54 13 55 13 55 14 56 OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	11 53 12 54 13 55 13 55 14 56 0FF TIME 07 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 20 55 10 56 11 57 200 55 10 56 11 57 200 55 10 56 11 57 200 55 12 55 13 57 200 55 10 56 11 57 200 55 55 5°C 56 57 57 5°C 58 58 59 59 59 59 50 59 50 59 50 59 50 59<	ON TIME		
12 54 13 55 13 55 14 56 OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	12 54 13 55 13 55 14 56 0FF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 10 56 11 57 11 57 56 11 57 56 11 57 10 56 11 57 11 57 56 11 56 11 57 56 12 56 56 11 57 56 56 56 12 57 56 56 56 57 56 56 57 56 56 56 58 59 56 56 59 56 56 56 59 56 56 56 6 57 56 56 6 57 56 56		11	53
13 55 13 55 14 56 OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 12 50 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	13 55 13 55 14 56 0FF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 11 57 57 57 12 57 57 57 10 56 11 57 11 57 57 57 12 57 57 57 13 57 57 57 14 57 57 57 15 57 57 57 16 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 <td></td> <td>12</td> <td>54</td>		12	54
13 55 14 56 OFF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 11 57 100 56 11 57 100 56 12 56 100 100 57 58 100 100 100 58 100 59 100 <t< td=""><td>13 55 14 56 OFF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 11 57 57 58 GEAR SETTING (TEMPERATURE : 5°C) Heat Low Heat High</td><td></td><td>13</td><td>55</td></t<>	13 55 14 56 OFF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 11 57 57 58 GEAR SETTING (TEMPERATURE : 5°C) Heat Low Heat High		13	55
14 56 OFF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 57 58 10 58 59 59 10 59 59 59 59 10 59 59 59 59 59 10 59 59 59 59 59 59 6 59 59 59 59 59 6 59 59 59 59 59 6 59 59 59 59	14 56 OFF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 10 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) O Sear Setting Heat Low Heat High		13	55
OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		14	56
07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 12 57 13 57 14 57 15 5°C) GEAR SETTING Heat High	OFF TIME		
08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	08 54 09 55 10 56 11 57 12 52 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		07	53
09 55 10 56 11 57 12 56 13 57 14 57 15 56 16 57 17 56 18 57 19 57 10 57 11 57 12 56 13 57 14 57 15 56 16 57 58 58 16 59 17 58 18 57 19 57 19 58 19 59 19 59 19 59 19 59 19 59 19 59 10 59 10 59 10 59 10 59 10 59 10 59 10 59	09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING		08	54
10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	10 56 11 57 12 56 13 57 14 57 15 56 16 57 17 56 18 57 19 56 19 57 19 57 19 56 10 57 11 57 10 57 10 57 10 57 10 57 11 57 12 56 13 57 14 57 15 5% 16 5% 17 5% 18 5% 19 5% 10 5% 10 5% 10 5% 10 5% 10 5% 10 5% 10 5% 11 5% 10 5% 11 5% 11 5% 11 5% 11 5% 11 5% 11 5% 11		09	55
11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low		10	56
GEAR SETTING	TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		11	57
GEAR SETTING	GEAR SETTING Heat Low Heat High	TEMPERATURE	E SETTING (T	EMPERATURE: 5°C)
GEAR SETTING	GEAR SETTING Heat Low Heat High			
GEAR SETTING	GEAR SETTING Heat Low Heat High			
Heat Low	Heat Low Heat High	GEAR SETTING	5	
Heat Low Heat High		÷	leat Low	Heat High

Pour créer un programme Vacances, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Étape 1 Sélectionnez le moment auquel vous voulez que le chauffage soit activé.
- Étape 2 Sélectionnez le moment auquel vous voulez que le chauffage soit désactivé.
- Étape 3 Sélectionnez la température que vous voulez que le chauffage atteigne.
- Étape 4 Sélectionnez la vitesse ou la puissance à laquelle vous voulez que le chauffage soit activé. (Température basse—1 Kw) ou (Température haute—2 Kw).
- Étape 5 Pour confirmer votre programme de minuterie, cliquez sur OK.
- Étape 6 Assurez-vous que le bouton « Vacances » est sélectionné sur l'écran d'accueil pour activer votre programme de minuterie.

Une fois que vous aurez activé votre programme Vacances, il pourra être contourné en sélectionnant le bouton « SEMAINE » sur l'écran d'accueil.



A B C D E

«	Holiday Mode	+
Timing Group: Gear:		(1)
Temperature:		21°C
OFF Time:		23: 15

Écran récapitulatif Vacances :

- A Groupe minuterie Cliquez pour ajouter un ou plusieurs groupes de minuterie ou (semaines).
- D Vitesse ciblée Cliquez pour programmer le chauffage sur Température basse ou haute.
- E Température ciblée Cliquez pour programmer la température que vous voudriez que le programme atteigne avant l'activation du thermostat.
- B Marche Cliquez pour programmer le moment du déclenchement du chauffage (On).
- C Arrêt Cliquez pour programmer le moment de coupure du chauffage (Off).



Résolution de problème :

1 – L'appli « Element4 – Cheminées électriques » ne se connecte pas au produit :

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation/à bascule est en position Marche sur votre produit et scannez à nouveau le produit en utilisant l'appli.
- Assurez-vous que le smartphone ou la tablette est à portée du produit.
 Prenez comme règle générale que vous êtes à moins d'un mètre du foyer.
 Après le couplage, vous pouvez faire fonctionner le feu à une plus grande distance.
- Assurez-vous que **Bluetooth** et **l'emplacement** sont activés.
- Si le foyer n'est pas trouvé dans l'application, vous pouvez également l'essayer via vos paramètres **Bluetooth**.

2 - Le programme hebdomadaire de la minuterie ne s'active pas :

 Assurez-vous que le bouton « Semaine » est sélectionné sur l'écran d'accueil et que les « minuteries » sont correctement programmées.

3 - Le foyer ne peut pas être utilisé avec l'application.

- Assurez-vous que le foyer démarre toujours de la même manière qu'il est éteint.
- Lors de la mise hors tension avec l'application, le poêle peut toujours être en mode veille.
- Retirez le foyer de l'aperçu et reconnectez-le.
- Supprimez complètement l'application de votre téléphone et téléchargez-la à nouveau.
- Si vous rencontrez un problème avec votre produit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur info@element4.nl



INSTALLATIEHANDLEIDING





ELEMENT 4 B.V.

Paxtonstraat 23 8013 RP Zwolle Pays-Bas Info@element4.nl www.element4.nl

FEVRIER 2020