

Für die "Element 4 – Elektrokamine" Applikation



••••• vodafone UK 🗢	08:26	:- F ire -	*
Element4	- Electron	IC FIres	
(q)) <i>ლ</i> აკ		ROOM 1	ГЕМР
EE]°C	
	7		
			*
HEAT	HOLIDAT	U U	
		/	

Die "Element4 – Electric Fires" App kann sowohl mit dem Smart Phone als auch mit einem Tablet benutzt werden. Die Benutzung der "Element4 – Electric Fires" App ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Element4 Produkt. Um die Element4 Elektrokamine App runterzuladen gehen Sie wie folgt vor:

Hinweis: Die Bildschirmfotos in diesem Manual stammen von einem iOS Betriebssystem.

०००० vodafone UK 🗢 🛛 08	3:29		*
element4			8
ELEMENT ELECTRIC FIRES 4 e-touch			\bigcirc
・・・・・・中国移动 令 16:54 ④ イ 8 ≵ 100% ■ ・ Fireplace +	••••• 中国移动 令	16:54 Timing Grou	
	ON TIME		
Galaxy S6 Connected		14 52	
		15 53	
	-	16 54	
		18 56	
	OFF TIME		
	OT TIME	21	
		22 56	
		23 57	
		00 58 01 59	
	TEMPEDATION	SETTING /TEMPER	TUDE: 16°C)
		COLUMN (TEMPERA	() UNE: 10-U)
		\cup	
	GEAR SETTING		
ProControl Element4			GET
4,0 ★		0	-1-1
Λ	_	Q	↓
	Character	and the second sec	
Featured Categories Top of	Charts	Search	

Schritt 1 – Rufen Sie den Apple App store oder Google Play auf. Dies ist abhängig von Ihrem Betriebssystem auf Ihrem Smart Phone oder Tablet.

Schritt 2 – Suchen Sie nach der App mit dem Titel "Element4 – Electric fires" mit dem gelben Logo. Laden Sie die App auf Ihr Smart Phone oder Tablet.





Schritt 4 – Um Ihr Element4 Kamin mit der App zu verbinden, tippen Sie auf das + oben rechts auf dem Bildschirm





Hinweis: Damit die "Element4 – Electric Fires" App Ihr Gerät findet, darf sich das Smart Phone oder Tablet nicht mehr als einen Meter vom Gerät entfernt befinden.



Wenn die "Element4 – Electric fires" App Ihr Element4 Gerät gefunden hat, erscheint folgender Bildschirm. Schritt 5 – Um Ihr Smart Phone oder Tablet mit Element4 Gerät zu verbinden tippen Sie auf das Electric fire Icon.



Ihr Element4 Gerät ist jetzt verbunden und Einsatzbereit.

- A Raumtemperatur Display Anzeige der gewünschten Raumtemperatur
- B Temperatur Kontrolltasten Einstellung der gewünschten Raumtemperatur
- C Heat high / Heat low Tasten Selektieren Sie die Heizleistung: Heat high = 2kW, Heat low = 1 kW
- D Dimmer Einstellung Tippen Sie auf die Linie um die Helligkeit des Flammeneffektes zu vergrössern oder zu verkleinern
- E Timer Optionen zur Einstellung des automatischen Betrieb (siehe nächste Seite)
- Wenn der Timer eingestellt ist, kann entweder der "Week" oder "Holiday" Modus gewählt werden.
- F Ein- / Aus Taste Durch tippen auf die Taste das Gerät ein- oder ausschalten.

Hinweis: Um die Heizung zu aktivieren, muss die gewünschte Raumtemperatur höher sein als die effektive Raumtemperatur. Um die Heizung zu deaktivieren muss die gewünschte Raumtemperatur tiefer sein als die effektive Raumtemperatur.



●●○○○ vodafone UK 중 08:26	*
ROOM T (ආ) උද්	EMP
TimingType	
Week Mode	
Holiday Mode	
Cancel	

Programmieren des 7-Tage-Timers:

Um zum 7-Tage-Timer zu gelangen und ihn zu programmieren, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

1.) Tippen Sie auf die Taste "Time-Set" auf dem Startbildschirm der App. Das obige Bild erscheint.

2.) Tippen Sie auf die Taste "Week Mode" (Wochenmodus) und der Menubildschirm, wie auf Seite 10 beschrieben, erscheint.

3.) Tippe Sie auf "Holiday Mode" (Ferienmodus) und der Menubildschirm, wie auf Seite 12 beschrieben, erscheint.



●●○○○ vodafone	UK 🗢 🛛 0	8:27	*
~	Timing	g Group	Oł
ON TIME			
	11	53	
	12	54	
	13	55	
	13	55	
	14	56	
OFF TIME			
	07	53	
	08	54	
	09	55	
	10	56	
	11	57 58	
TEMPERATUR	E SETTING (T	EMPERATURE:	5°C)
\bigcirc			
GEAR SETTIN	G		
	Heat Low	Heat High	n
REPEAT			
Mon. Tue	s. Wed. Th	nur. Fri. S	Sat. Sur

Um das Timerprogramm einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- Schritt 1 Wählen Sie die Uhrzeit, wann die Heizung sich einschalten soll.
- Schritt 2 Wählen Sie die Uhrzeit, wann die Heizung sich ausschalten soll.
- Schritt 3 Wählen Sie die Temperatur, bei welcher die Heizung ein- resp. ausschaltet. Fällt die effektive Raumtemperatur unter die gewählte Temperatur, wird die Heizung eingeschaltet. Steigt die effektive Raumtemperatur über die gewählte Temperatur, wird die Heizung ausgeschaltet.
- Schritt 4 Wählen Sie die Heizleistung, welche aktiviert werden soll (Heat Low = 1 kW oder Heat high = 2 kW).
- Schritt 5 Wählen Sie, an welchem Tag oder welchen Tagen der Timer aktiviert resp. wiederholt wird.
- Schritt 6 Tippen Sie auf OK, um die Timerpogrammierung zu bestätigen.
- Schritt 7 Stellen Sie sicher, dass die "Week" Taste auf dem Startbildschirm markiert wird, damit der Timer aktiviert ist.

Wenn der Timer einmal aktiviert ist, kann dieser durch Antippen der "HOLIDAY" Taste auf dem Startbildschirm übersteuert werden.





Übersicht Timer Bildschirm "week Mode" (Wochenmodus):

- A Timer Group (Timer Gruppe) Durch tippen eine oder mehrere Timergruppen hinzufügen.
- B ON Time (Einschaltzeit) Tippen um Einschaltzeit für die Heizung zu wählen
- C OFF Time (Ausschaltzeit) Tippen um Ausschaltzeit für die Heizung zu wählen
- D Target Gear (gewünschte Heizleistung) Tippen um eine niedrige (Heat Low = 1kW) oder eine hohe (Heat High = 2kW) Heizleistung einzustellen.
- E Target Temperature (gewünschte Raumtemperatur) Tippen um die gewünschte Raumtemperatur zu wählen, bei welcher der Thermostat aktiviert wird.
- F Repeat (Wiederholung) Tippe, um die Tage oder den Tag auszuwählen, an welchem das Programm wiederholt werden soll.



ON TIME	ON TIME 11 53 12 54 13 55 13 55 13 55 14 56 0FF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 10 56		Holida	iy wode
11 53 12 54 13 55 13 55 14 56 OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 10 56 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 10 56 10 56 10 56 11 57 10 56 10 56	11 53 12 54 13 55 13 55 14 56 0FF TIME 07 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 10 56 11 57 12 57 10 56 11 57 12 57 13 57 14 56	ON TIME		
12 54 13 55 13 55 14 56 0FF TIME 07 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 12 56 13 55 09 55 10 56 11 57 12 56 13 57 14 56 15 56 16 57 17 57 18 57 19 57 10 56 11 57 12 56 13 57 14 56 15 57 16 57 17 57 18 58 19 59 10 56 11 57 12 56 13 57	12 54 13 55 13 55 14 56 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 55 10 56 11 57 56 10 56 11 57 56 11 57 56 10 56 11 57 56 56 12 56		11	53
13 55 13 55 14 56 0FF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 10 56 11 57 11 57 10 56 12 10 56 10 13 57 10 56 14 57 10 10 50 10 57 10 50 10 57 10 6 10 57 10 50 10 57 10 50 10 10	13 55 13 55 14 56 0FF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low		12	54
13 55 14 56 OFF TIME 07 53 07 53 08 08 54 09 55 10 56 11 57 11 57 53 56 10 56 11 57 5 5 5 5 10 56 11 57 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 56 5 5 11 57 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5	13 55 14 56 OFF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 10 10 56 11 57 11 57 56 11 12 55 56 10 13 57 56 11 14 56 57 56 10 56 57 56 11 57 56 56 15 56 56 56 16 57 56 56 17 57 56 56 18 57 56 56 19 56 56 57 56 56 56 56 57 56 56 56 58 58 58 58 59 59 56 56 59 59 56 56 59 59 59 56 59 <td></td> <td>13</td> <td>55</td>		13	55
14 56 OFF TIME 07 53 07 53 08 54 09 55 10 56 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		13	55
OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	OFF TIME 07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		14	56
07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	07 53 08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C)	OFF TIME		
08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	08 54 09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		07	53
09 55 10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C)	09 55 10 56 11 57 12 57 13 57 14 57 15 58		08	54
10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	10 56 11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		09	55
11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING	11 57 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		10	56
GEAR SETTING	TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C) GEAR SETTING Heat Low Heat High		11	57
GEAR SETTING	GEAR SETTING Heat Low Heat High	TEMPERATUR	RE SETTING (T	EMPERATURE: 5°C)
GEAR SETTING	GEAR SETTING Heat Low Heat High			
GEAR SETTING	GEAR SETTING Heat Low Heat High	\cup		
Light Low Light Light	Heat Low Heat High	GEAR SETTIN	IG	
Heat Low Heat High			Heat Low	Heat High

Um eine Ferienprogrammierung einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- Schritt 1 Wählen Sie die Uhrzeit, wann die Heizung sich einschalten soll.
- Schritt 2 Wählen Sie die Uhrzeit, wann die Heizung sich ausschalten soll.
- Schritt 3 Wählen Sie die Temperatur, bei welcher die Heizung ein- resp. ausschaltet. Fällt die effektive Raumtemperatur unter die gewählte Temperatur, wird die Heizung eingeschaltet. Steigt die effektive Raumtemperatur über die gewählte Temperatur, wird die Heizung ausgeschaltet.
- Schritt 4 Wählen Sie die Heizleistung, welche aktiviert werden soll (Heat Low = 1 kW oder Heat high = 2 kW).
- Schritt 5 Tippen Sie auf OK, um die Timerpogrammierung zu bestätigen.
- Schritt 6 Stellen Sie sicher, dass die "Holiday" Taste auf dem Startbildschirm markiert wird, damit der Timer aktiviert ist.

Wenn der Timer einmal aktiviert ist, kann dieser durch Antippen der "WEEK" Taste auf dem Startbildschirm übersteuert werden.



A B C D E

«	Holiday Mode	+
Timing Group	:	(1)
Temperature:		21°C
ON Time: OFF Time:		18: 00 23: 15



Übersicht Timer Bildschirm "Holiday" (Ferienmodus):

- A Timer Group (Timer Gruppe) Durch tippen eine oder mehrere Timergruppen hinzufügen.
- B Target Gear (gewünschte Heizleistung) Tippen um eine niedrige (Heat Low = 1kW) oder eine hohe (Heat High = 2kW) Heizleistung einzustellen.
- C Target Temperature (gewünschte Raumtemperatur) Tippen um die gewünschte Raumtemperatur zu wählen, bei welcher der Thermostat aktiviert wird.
- D ON Time (Einschaltzeit) Tippen um Einschaltzeit für die Heizung zu wählen
- E OFF Time (Ausschaltzeit) Tippen um Ausschaltzeit für die Heizung zu wählen





Problembehebung:

1 - Das "Element4 - Electric fires" App verbindet sich nicht mit dem Produkt:

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist, und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr **Smartphone** oder Tablet in Reichweite des Kamins ist. Als Faustregel gilt, dass Sie sich **nicht weiter als 1 Meter** vom Kamin entfernt befinden. Nach dem Ankuppeln können Sie das Feuer in größerer Entfernung betreiben.
- Stellen Sie sicher, dass **Bluetooth** und **Standort** aktiviert sind.
- Wenn der Kamin nicht in der App gefunden wird, können Sie ihn auch über Ihre Bluetooth-Einstellungen ausprobieren.

2 - Das Sieben-Tage-Programm wird nicht aktiviert

• Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche "Woche" leuchtet und die "Zeiten" richtig eingestellt sind.

3 - Der Kamin kann nicht mit der App betrieben werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Kamin immer so startet, wie er ausgeschaltet ist.
- Beim Ausschalten mit der App befindet sich der Ofen möglicherweise noch im Standby-Modus.
- Nehmen Sie den Kamin aus der Übersicht und schließen Sie ihn wieder an.
- Entfernen Sie die App vollständig von Ihrem Telefon und laden Sie sie erneut herunter.

Wenn Sie andere Probleme mit Ihrem Element4-Produkt haben, können Sie uns jederzeit über info@element4.nl kontaktieren.



INSTALLATIEHANDLEIDING





ELEMENT 4 B.V.

Paxtonstraat 23 8013 RP Zwolle The Netherlands Info@element4.nl www.element4.nl

FEBRUAR 2020